

RANGEMENTS À SKIS	RANGEMENTS À CHAUSSURES
RANGEMENTS À SURFS	SÈCHES CHAUSSURES
RANGEMENTS À BÂTONS	ÉTAGÈRES VENTILÉES

FICHE PRODUIT : Agencement sports de glisse - Séchage

DESIGNATION : Sèche chaussures 10 paires

Référence : SP04103

Dimensions : Haut. 2.15m x Larg. 0.68m x Prof. 0.28m

Capacité : 10 paires

Matière : Acier ép. 20/10

Embout de canne en Polypropylène

Puissance : Ventilateur centrifuge 60W / 1 résistance en spirale 1300 W / Tension 220V monophasé

Couleur : ROUGE (autres couleurs sur demande) + caisson électrique noir / Peinture époxy

Fixation : Système de fixation mural intégré (vis non fournies).



DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES

Le sèche-chaussures fonctionne à l'aide d'un ventilateur centrifuge associé à une résistance pour produire un air chaud. Il doit être utilisé dans un local tempéré pour optimiser son efficacité.

L'air produit par le ventilateur est réchauffé par une résistance, puis dirigé vers les cannes supports.

Le poids de la chaussure appuie sur un ressort qui « ouvre » trois orifices. 2 en extrémités pour bien sécher le fond de la chaussure et 1 à hauteur de tige pour le haut de la chaussure. (Voir photo ci-contre).



Mise en service manuelle ou automatique : Un interrupteur horaire permet la mise en route pendant une durée programmable par paliers de 2 heures et l'arrêt automatique de l'appareil.

ACCESSOIRES / OPTIONS

Ce modèle est équipé en série d'un système permettant la diffusion d'un liquide volatil à effet désodorisant. Produit disponible en bidons de 1L ou 5L (tarif – nous consulter SVP)



5L

1L

CONDITIONNEMENT

Sur palette